

Lav din egen insektsuger af et honningbæger



Du skal bruge:

- et tomt honningbæger eller syltetøjsglas med et låg, der slutter tæt
- 2 plastikslanger – hhv. ca. 15 og 30 cm lang og 12 mm i udvendig diameter (kan købes i et byggemarked eller hos akvariehandleren)
- finmasket stof, som kan være: en stump nylonstrømpe, et lille stykke gaze eller tyl/organza
- hugpibe der passer til plastslangernes størrelse eller et stort søm
- en hammer
- elastikker
- evt. farvet tape



Sådan gør du:

1. Lav to huller i låget med hugpiben og hammeren. Hullerne skal sidde i hver sin side af låget – ikke for tæt på hinanden og ikke for tæt på kanten af låget.
2. Sæt et stykke nylonstrømpe om den korte slange og sæt det godt fast med elastikken.
3. Put slangerne i hver sit hul i låget – stoffet skal være på indersiden af låget. Sæt evt. elastikker på hver slange, så låget slutter tæt omkring slangerne. Sæt eventuelt et stykke farvet tape på den korte slange, så kan du let se hvilken slange, du skal suge i.

Nu er insektsugeren klar til brug!

Den lange slange holder du ned til det insekt, du vil fange, og når du laver et kraftigt sug, bliver det lille insekt suget ned i glasset. Stoffet forhindrer dyret i at blive suget op i munden. Insektsugeren er særlig god til at fange dyr med, som man ellers nemt ville få klemt, hvis man skulle fange dem med fingrene. Den er knap så god til store runde dyr som mariehøns, der kan sætte sig fast i slangen.

TIP:

Hvis insektsugeren er utæt f.eks. omkring låget eller ved slangerne, så virker den ikke. Du kan tætnes med elastik eller tape.



Lav din egen insektsuger af to plastslanger



Du skal bruge:

- to stykker plastslange i forskellig tykkelse; den lille skal kunne puttes ind i den store (kan købes i et byggemarked eller hos akvariehandleren)
- finmasket stof, som kan være: en stump nylonstrømpe, et lille stykke gaze eller tyl/organza
- tape
- saks
- sprittusch



Sådan gør du:

1. Klip to stykker plastslange på ca. 10 - 15 cm; ét stykke af hver tykkelse.
2. Klip et stykke stof ud på ca. 5 x 5 cm.
3. Sæt stof rundt om den ene ende, på den tynde plastslange.
4. Pres slangerne sammen omkring stoffet.
5. Sæt tape rundt om samlingspunktet, så slangerne ikke går fra hinanden under brug.
6. Skriv navn på insektsugeren.

Nu er insektsugeren klar til brug!

Gå på jagt efter smådyr, du kan suge op med insektsugeren. Sæt en finger for enden af plastslangen, når dyret er suget op. Nu kan du studere dyret eller putte det over i et terrarie eller i et glas.



TIPS:

1. Hvis du kun har et kort stykke slange, kan du lukke enderne med vat. På den måde få mulighed for at observere dyret hele vejen rundt uden at komme til at klemme det (se foto).
2. Hvis slangerne er lidt længere, kan du samle insektsugeren til en ring, når dyret er fanget (se foto).